

Technologický postup pro zaměření DVEŘNÍ SÍTĚ

1. Pro výrobu dveřní sítě se udávají vnější rozměry.
2. Dveřní příčka se zaměří od spodního vnějšího rozměru na střed příčky. Pokud se tento rozměr neudá, příčka bude umístěna do 1/3 výšky síťových dveří. Příčku můžeme dát víc a používat ji na otvírání zevnitř nebo v objednávce napsat, že chcete ještě jednu příčku „okopovou“ za příplatek namontovat a otvírat síť jemným tlakem nohy. Dveřní síť není z technologického hlediska možné bez příčky vyrobit.
3. Je nutné upřesnit umístění pantů. Při pohledu z venku (pohled, při kterém vidím panty) upřesnit, zda budou panty vlevo nebo vpravo.
4. Při zaměření dveřní sítě je potřeba počítat s rezervou na panty a magnet. Magnet je široký 1,5 cm a pant je široký 2 cm. Doporučuji nechat na každé straně ještě mezeru min. 0,5 cm. Mělo by zůstat volné místo na straně pantů min. 2,5cm a na straně magnetů min. 2cm pro jejich montáž.
5. Aby byla dveřní síť plně funkční, musí být dosedací plochy rámu a sítě min. 1 cm a plochy musí být rovné. Na toto je potřeba při zaměřování dávat pozor. Ideální je mít prostor, kdy síť bude dosedat na rám 1-2cm. Větší dosedací plocha není potřebná a zůstanou 2-3cm rámu pro otvírání zevnitř. Pokud bude celý rám sítě dosedat na rám dveří, tak nastane problém, jak dveřní síť zevnitř otevřít a kam namontovat madlo.
6. Madlo je přišroubené tak, že hlavy šroubů jsou vidět z druhé strany. Proto madlo namontujeme jako poslední do míst, kde nám tyto hlavy nebudou ničemu vadit (mimo dosedací plochu).
7. Na obrázku je vidět, jak má být síť správně zaměřená a namontovaná. Síť je bílá a rám dveří je v barvě hnědého dřeva. Panty jsou vpravo. Madlo je vlevo, mimo prostor dosedací plochy.
8. Tento návod je pouze orientační a nemusí být stejný pro každý dveřní rám. Každý sám musí posoudit veškerá rizika při samotném zaměření a montáži.

Vzorové zaměření a montáž dveřní otvíravé sítě proti hmyz.:

