

Technologický postup pro zaměření DVEŘNÍ SÍTĚ

- 1 Pro výrobu dveřní sítě se udávají vnější rozměry.
- 2 Dveřní příčka se zaměří od spodního vnějšího rozměru na střed příčky. Pokud se tento rozměr neudá, příčka bude umístěna do 1/3 výšky síťových dveří. Příčku můžeme dát víc a používat ji na otvírání zevnitř nebo v objednávce napsat, že chcete ještě jednu příčku „okopovou“ za příplatek namontovat a otvírat síť jemným tlakem nohy. Dveřní síť není z technologického hlediska možné bez příčky vyrobit.
- 3 Je nutné upřesnit umístění pantů. Při pohledu z venku (pohled, při kterém vidím panty) upřesnit, zda budou panty vlevo nebo vpravo.
- 4 Při zaměření dveřní sítě je potřeba počítat s rezervou na panty a magnet. Magnet je široký 1,5 cm a pant je široký 2 cm. Doporučuji nechat na každé straně ještě mezeru min. 0,5 cm. Mělo by zůstat volné místo na straně pantů min. 2,5cm a na straně magnetů min. 2cm pro jejich montáž.
- 5 Aby byla dveřní síť plně funkční, musí být dosedací plochy rámu a sítě min. 1 cm a plochy musí být rovné. Na toto je potřeba při zaměřování dávat pozor. Ideální je mít prostor, kdy síť bude dosedat na rám 1-2cm. Větší dosedací plocha není potřebná a zůstanou 2-3cm rámu pro otvírání zevnitř. Pokud bude celý rám sítě dosedat na rám dveří, tak nastane problém, jak dveřní síť zevnitř otevřít a kam namontovat madlo.
- 6 Madlo je přišroubené tak, že hlavy šroubů jsou vidět z druhé strany. Proto madlo namontujeme jako poslední do míst, kde nám tyto hlavy nebudou ničemu vadit (mimo dosedací plochu).
- 7 Na obrázku je vidět, jak má být síť správně zaměřená a namontovaná. Síť je bílá a rám dveří je v barvě hnědého dřeva. Panty jsou vpravo. Madlo je vlevo, mimo prostor dosedací plochy.
- 8 Tento návod je pouze orientační a nemusí být stejný pro každý dveřní rám. Každý sám musí posoudit veškerá rizika při samotném zaměření a montáži.

UCHYCENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS

