

Montáž vnitřních okenních parapetů

Technologický postup

- 1) Pro montáž vnitřních okenních parapetů je nezbytné dodržet stavební připravenost, která předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat.
- 2) Rovný a pevný podklad musí být 20-22 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet.
- 3) Okenní parapety není možno montovat do vlhkého, nebo nevyzrálého podkladu, kdy může dojít k vstřebání vlhkosti a tím znehodnocení výrobku. Přípustná vzdušná vlhkost je 50 – 70 % vzdušné vlhkosti. Optimální teplota při montáži by měla být v rozmezí 10 – 25°C a nesmí dojít k prudké změně teploty.
- 4) Montáž parapetů je možno zahájit po provedení štukových omítek a jejich vyzrání.
- 5) Při zaměření délky parapetu dbáme na přesné měření a počítáme s typem ukončení parapetu. Pokud budeme parapet zakončovat laminátovou hranou použijeme přesně naměřenou délku. V případě použití plastových krytek musíme odečíst z celkové délky 3 mm na každou stranu. V případě zapouštění do zdiva přičteme ke každé straně 10 – 15 mm v závislosti na hloubce kapsy do které budeme parapet zapouštět.
- 6) Při zaměření hloubky parapetu sčítáme dohromady hloubku špalety k okennímu rámu, hloubku zapuštění pod okenní rám, šířku nosu (25mm) a 5 mm mezeru mezi spodní hranou nosu a zdívkou.
- 7) Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení. Pokud parapet nemůžeme zasunout, doporučujeme připevnit na okenní rám kovový, nebo plastový profil tvaru „L“ nebo „U“, pomocí kterého parapet zabezpečíme proti vytržení.
- 8) Parapety se osazují, tak že mezi boční hranou parapetu a špaletou okna je mezera 2 mm, za předpokladu pravoúhlosti špalety, která bude začištěna akrylátovým tmelem.
- 9) Mezi zdí a vnitřní hranou nosu je mezera 5 mm (menší či větší rozdíl může vzniknout z důvodu nerovnosti zdi)
- 10) Okenní parapety opracováváme běžnými dřevoobráběcími nástroji např. formátovací pilou, horní frézou, přímočarou pilou atd. Při opracovávání dbáme na co nejmenší poškození laminátové vrstvy, která chrání nosič před vlhkostí.
- 11) Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěnu, do které uložíme připravený parapet, který hned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádů 1-2 mm na hloubku parapetu od okenního rámu a na 10 – 15 minut zafixujeme.
- 12) Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, stejně jako mezi zdívkou a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu.
- 13) Po dokončení montáže se provede kontrola – vnější prohlídka (nepoškozenost, nepoškození) okenních parapetů, prohlídka začištění spár
- 14) Po pokládce parapetu není možno provádět stavební práce, které vyžadují vlhký proces, jež by měli za příčinu přenesení vlhkosti do parapetu
- 15) Pro délkové napojení doporučujeme použití dilatačních lišt, dodávaných ve stejných odstínech jako boční krytky.
- 16) Na namontované parapety je zakázáno stoupat, chodit po nich a používat je jako pracovní plochu pro ostatní pracovníky na stavbě.

V Šumperku 1.1.2007