

Návod na obsluhu horizontálních žaluzií

NÁVOD NA OBSLUHU ŽALUZIE ISOLINE			
STAŽENÍ ŽALUZIE	PŘEKLÁPĚNÍ LAMEL	VYTAŽENÍ ŽALUZIE	NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ
			
<p>1. Řetěz vyhákneme z aretace. Při ovládání na pravé straně táhneme za pravou stranu řetízku, pomocí kterého se lamely pomalu spouští směrem dolů, při levém ovládání platí obrácený postup.</p>	<p>2. Pro naklápění lamel stáhneme lamely dolů. Pomocí pomalého tažení levé strany řetízku se budou lamely otáčet až do konce.</p>	<p>3. Překlopené lamely vytáhneme směrem vzhůru až do konce tažením levé strany řetízku. Lamelu si můžeme kdykoliv zastavit a zaháknout do aretace.</p>	<p>4. Při ovládání žaluzie nesmíme tahat směrem od okna. Veškeré ovládací pohyby se provádí směrem dolů podél okna.</p>

1. Před použitím žaluzie řetězky vyhákneme z aretace. Při ovládání na pravé straně táhneme za pravou stranu řetízku, pomocí kterého se lamely pomalu spouští směrem dolů. Při levém ovládání platí obrácený postup.
2. Pro naklápění lamel stáhneme lamely dolů. Pomocí pomalého tažení levé strany řetízku se budou lamely otáčet až do konce.
3. Překlopené lamely vytáhneme směrem vzhůru až do konce tažením levé strany řetízku. Lamelu si můžeme kdykoliv zastavit a zaháknout do aretace.
4. Při ovládání žaluzie nesmíme tahat směrem od okna. Veškeré ovládací pohyby se provádí směrem dolů podél okna.